

Installationer over membran og isolering, som kræver fastgørelse kan udføres på 3 måder: (A) (B) (C)

Metode A - låsning ved brug af membran

- 1 Beskyttelsesstrimmel (strimmel af membran eller tyk fiberdug)
- 2 Træregel
- 3 Membran kappe - klæbes / sømmes på regel

Metode B - FOAMGLAS® PC Tagbrik

- 4 Tagbrik fuldklæbes mod FOAMGLAS®
- 5 Membran som fuldklæbes mod PC Tagbrik tætsluttende mod FOAMGLAS®
- 6 Selvborende skrue


Kontakt FOAMGLAS® Nordic for aktuelle udræksværdier på forskellige tagbrikker

Metode C - montageplade for membran (f.x. CWL)

- 7 Membranmätte (500x500 mm) - fuldklæbet. Placeres over membranfuge / samling
- 8 Montageplade, fuldklæbes mod mätten (7)
- 9 Membranmätte (1000x1000 mm) - fuldklæbet
- 10 EPDM beskyttelsesplade
- 11 Fastgørelsesmøtrik

Ansvarsfriskrivelse

Denne tegning viser en principløsning. Da alle projekter er unikke kræves tilpasning til det specifikke projekt af den ansvarlige rådgiver. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for at denne detalje er egnet til et specifikt projekt. Se også alle relevante datablade m.v.

TITEL:	R6.1 INSTALLATIONER - IKKE GENNEMGÅENDE		
MÅL:	N/A		
MÅLESTOK:	N/A		
DATO:	29/08/2023		PAPIRSTØRRELSE:
REVISIONSDATO:	-		
<small>Ansvarsfriskrivelse: Denne tegning viser en principløsning. Da alle projekter er unikke kræves tilpasning til det specifikke projekt af den ansvarlige rådgiver. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for at denne detalje er egnet til et specifikt projekt. Se også alle relevante datablade m.v.</small>			A4