

Installationen ovan tätskikt och isolering som kräver infästning som inte är genomgående kan göras på kan göras på 3 olika sätt (A), (B), (C)

Metod A - lösning med hjälp av tätskikt

- 1 Skyddsremsa (remsa av tätskikt eller tjock fiberduk)
- 2 Träregel
- 3 Tätskiktsskappa - klistras/spikas på regeln

Metod B - FOAMGLAS® PC® Taggbricka

- 4 Taggbricka, helklistras mot FOAMGLAS®
- 5 Tätskikt som helklistras mot PC Taggbricka och anslutande Foamglas
- 6 Infästningsskruv med borrspets


Kontakta FOAMGLAS® Nordic för aktuella utdragsvärden på våra olika taggbrickor

Metod C - Infästningsplatta för tätskikt (tex CWL)

- 7 Tätskiktssmatta (500x500mm) - Helklistras. Placeras över tätskiktsskarv
- 8 Infästningsplatta, helklistras mot mattan (7)
- 9 Tätskiktssmatta (1000x1000mm), helklistras
- 10 Skyddsbricka EPDM
- 11 Infästningsmutter

Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs en anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett specifikt projekt

TITEL:	R6.1 INSTALLATIONER - EJ GENOMGÅENDE		
ENHETER:	N/A		
SKALA:	N/A		
DATUM:	25/04/2023		
SENASTE REVIDERINGSDATUM:	14/06/2023		
<small>Ansvarsfriskrivning: Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs en anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett specifikt projekt.</small>			<small>PAPPERSTORLEK: A4</small>