

# Millennium One Step™ Battery Powered Applicator

## Description

Millennium One Step™ Battery Powered Applicator est un applicateur qui a été spécialement mis au point pour être utilisé avec la gamme de colles et de mastics Millennium One Step™. Sa cartouche brevetée a été conçue pour une longévité supérieure et permet à l'utilisateur de mettre la colle en œuvre en position debout, lui évitant les douleurs dorsales. L'outil est alimenté par une batterie rechargeable de 14,4 volts. Le moteur a été conçu pour fonctionner à une intensité plus faible que celle des outils sans fil traditionnels, prolongeant ainsi la vie de la batterie et diminuant le temps de chargement.

## Instructions pour l'utilisateur

1. Assemblez la poignée du chariot à l'aide des (4) vis et contre-écrous fournis avec la clé à fourche et la clé Allen (également fournies).
  2. Ouvrez le levier de commande pour permettre le mouvement des crémaillères. Retirez la crémaillère en écartant la poignée de la crémaillère de l'outil.
  3. Préparez la cartouche de colle en enlevant les capuchons ou les bouchons et en installant le doseur de mélange statique.
- Remarque :** Veuillez respecter les instructions exhaustives du fabricant de colle pour préparer la cartouche.
4. Insérez la cartouche dans le chariot. Alignez la cartouche et l'ouverture de l'orifice de la cartouche en vue d'un positionnement correct.
  5. Poussez la poignée de la crémaillère vers l'avant, en alignant les pistons sur les ouvertures de la cartouche. Fermez le levier de commande pour engrener.
  6. Faites glisser la batterie sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit complètement engagée.
  7. Réglez le bouton de contrôle de la vitesse selon le débit souhaité. La vitesse maximum est renseignée sur le bouton par le symbole de la "bulle" la plus grande. Les plus faibles vitesses sont indiquées par des bulles plus petites. **Remarque :** La plupart des applications nécessiteront le fonctionnement de l'outil à la vitesse maximum.
  8. Maintenez la gâchette pour amorcer la l'application de la colle.
- Remarque :** Il faut appuyer deux fois sur la gâchette avant que l'outil fonctionne lorsqu'il est resté inutilisé. Il s'agit d'un dispositif d'économie d'énergie intégré dans l'outil.
9. Lorsque la mise en œuvre de la colle est terminée ou la cartouche vide, relâchez la gâchette, desserrez le levier de commande, puis retirez la crémaillère. Retirez la cartouche.



## Caractéristiques Avantages

Alimentation par batterie	Portable, pas de cordons ni de câbles
Utilisation rapide et facile	Gain de temps et de travail
Déclencheur à retardement	Économise la batterie
Construction robuste	Permet un usage quotidien
Moteur puissant	Permet de mettre en œuvre des colles à haute viscosité

## Préparation du support

Le support doit être propre, sec et exempt de saleté, de poussière, de débris, d'huile, de gravier incrusté ou de projection de gravillons, d'enduits non adhérents, de membranes détériorées et autres contaminants qui pourraient compromettre la structure ou la régularité de la surface

En cas de remise en état, appliquez le cas échéant préalablement Millennium Surface Treatment ou Millennium Universal Primer. Pour des informations détaillées, veuillez contacter le Département Service technique de Royal.

## Sécurité

Il convient de porter un équipement de protection comme des lunettes de sécurité et des gants de protection lors de l'utilisation ou de l'entretien du Millennium One Step™ Battery Powered Applicator.

Le Millennium One Step™ Battery Powered Applicator ne peut jamais être orienté sur des personnes ou dans leurs alentours. L'applicateur ne peut jamais être actionné lorsque l'embout de sortie de la cartouche de colle est bloqué ou obstrué par de la colle durcie, un quelconque objet ou un élément de l'outil.

Avant d'utiliser cet applicateur, veuillez lire attentivement le Manuel d'utilisation fourni avec l'outil.

## Consignes d'entretien

- Gardez les poignes propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse.
- Nettoyez avec un savon doux et un linge humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents nettoyants susceptibles d'endommager les éléments en plastique de l'outil.
- Respectez les consignes de nettoyage et d'entretien du manuel du chargeur de batterie et de la notice accompagnant le bloc-batterie.
- Le cas échéant, enlevez régulièrement les résidus de colle sur la crémaillère et les pistons. Au besoin, appliquez une fine couche de lubrifiant léger pour machine afin de lubrifier la crémaillère.
- Retournez l'outil au centre d'entretien, au distributeur ou au fabricant pour les opérations de lubrification interne et tout autre entretien, excepté le nettoyage externe et le chargement du bloc-batterie.
- Si l'outil ne fonctionne pas à pleine capacité, vérifiez que le bloc-batterie est complètement chargé et que les contacts sur le bloc-batterie et l'outil sont propres. Si un entretien s'impose, soyez prudent et nettoyez-les avec une gomme.

## Maintenance

La maintenance de l'outil doit être réalisée par du personnel de réparation qualifié uniquement. Une maintenance par du personnel non qualifié implique un risque de blessure. **Ne démontez pas l'outil ou le bloc-batterie.** Au terme de sa durée de vie utile, retirez le bloc-batterie de l'outil. Sans le démonter davantage, retournez le bloc-batterie intact pour recyclage et/ou mettez l'outil intact au rebut. Le manuel d'instructions accompagnant l'outil détaille les modalités de recyclage du bloc-batterie. Un démontage suivi d'un remontage peut nuire à la sécurité.

Lors de la maintenance d'un outil, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. L'utilisation de pièces non agréées ou le non-respect des consignes de maintenance peut engendrer un risque d'électrocution ou de blessure.

\*Reportez-vous au Millennium One Step™ Battery Powered Applicator Instruction Manual pour des informations exhaustives sur l'utilisation et la sécurité.



## Conditionnement

Millennium One Step™ Battery Powered Applicator :

### Amérique du Nord

**Description**  
Kit applicateur complet

**Pièce #**  
EQ-7075-2KIT

### Europe, CEI et Moyen-Orient

**Description**  
Kit applicateur complet

**Pièce #**  
EQ-7075-2KITEU

Le One Step™ Battery Powered Applicator comprend 2 batteries rechargeables NiMH, 1 chargeur de batterie et 1 poignée de chariot amovible.

Code #0028-0514

GARANTIE: Royal Adhesives and Sealants garantit la conformité de ses produits aux spécifications de Royal d'après les essais réalisés d'après les normes de Royal au moment de la vente. Si un produit s'avère défectueux lors des essais d'après les normes de Royal, Royal remboursera, selon son bon vouloir, le prix d'achat ou remplacera ou réparera le produit défectueux. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR CONTRE ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE. En aucun cas, Royal ne sera tenu responsable pour des dommages secondaires, indirects, consécutifs ou répressifs découlant d'une réclamation, qu'elle découle de la négligence ou qu'elle soit fondée sur le contrat, la garantie, la responsabilité absolue ou autre.